

# 푸드코트 코너기능 사용매뉴얼

---

[푸드코트 키오스크에서 코너를 선택하여  
주문/결제를 할 수 있는 기능입니다.]

# CONTENTS

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 푸드코트(메뉴그룹) 로고 이미지 등록 및 화면구성..... | 03 |
| 푸드코트 코너옵션 설정.....                | 04 |
| 푸드코트 코너기능 구성.....                | 05 |

## 2. 푸드코트(메뉴그룹) 로고 이미지 등록 및 화면구성

사용자 매뉴얼

**1** 이미지등록

메뉴 그룹 버튼 정보

메뉴 그룹이름: 커피빈

버튼 컬러: 폰트 컬러

커피빈

기본그룹: 예 / 아니오

출서빙: 예 / 아니오

테이크아웃: 예 / 아니오

키오스크 전용

사용 시간 유형: 항상사용 / 시간대별

사용 시간: ~

키오스크 이미지

185 x 158 (최대 4MB)

찾아보기..

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 정의   | 푸드코트(메뉴그룹) 로고 이미지 등록 및 화면구성 |
| 이동경로 | ASP > 마스터관리 > 메뉴관리 > 메뉴화면구성 |

푸드코트 키오스크에서 코너를 선택하여 주문/결제를 할 수 있는 기능입니다.

1. 프로그램 버전을 1.2.153.000 이상 시 사용가능 하위버전은 업데이트 필요하며, 별도버전은 사용불가
2. 푸드코트(메뉴그룹) 로고 이미지 등록 및 화면구성

- 1 이미지사이즈(공통) : 185 x 158 (4MB 미만)
  - 기능경로 : ASP > 마스터관리 > 메뉴관리 > 메뉴화면구성
  - 설명 : 메뉴그룹에서 각 그룹 왼쪽상단 연필모양 편집 버튼을 클릭하여 이미지 등록 가능합니다.
- 2 키오스크 내에 디스플레이 사이즈 별 표현그룹 수 (페이지 단위)
  - 768 x 1024 : 페이지 당 9개 코너(그룹) 표현
  - 1080 x 1920 : 페이지 당 20개 코너(그룹) 표현

### 3. 푸드코트 코너옵션 설정

사용자 매뉴얼


|       |                               |                          |
|-------|-------------------------------|--------------------------|
|       | 영수증 주문 번호 001부터 사용 여부<br>사용안함 | 결제 옵션<br>현금 & 카드 & 간편 결제 |
| 옵션 설정 | 메인 주문 버튼 옵션<br>먹고 가기 & 포장 하기  | 가이드 버튼 사용 여부<br>사용       |
| 기타 설정 | 포장비 추가 사용 여부 설정               | 회원관리<br>사용               |
|       | 회원정보 마스킹 처리후 출력<br>사용         | 유통점 사용 및 옵션<br>사용안함      |
|       | 푸드코트 코너 옵션<br>사용안함            |                          |

|      |   |
|------|---|
| 정의   | 푸드코트 코너기능 옵션설정                          |
| 이동경로 | 운영관리(사람모양 아이콘) > 옵션설정 > 푸드코트 코너 옵션 > 사용 |

### 3. 푸드코트 코너기능 옵션설정


**1** 기능경로

운영관리(사람모양아이콘) > 옵션설정 > 푸드코트코너옵션 > 사용



#### 4. 푸드코트 코너기능 구성

사용자 매뉴얼



|      |              |
|------|--------------|
| 정의   | 푸드코트 코너기능 구성 |
| 이동경로 |              |

#### 4. 푸드코트 코너기능 구성


##### 1 기본화면

ASP에서 등록된 로고이미지가 표현되며, 미등록 시에는 기본이미지로 보이게 됩니다.

- 뒷면 설명 계속

#### 4. 푸드코트 코너기능 구성

사용자 매뉴얼



|      |              |
|------|--------------|
| 정의   | 푸드코트 코너기능 구성 |
| 이동경로 |              |

#### 4. 푸드코트 코너기능 구성

##### 2 코너보기(이동) 화면

- “코너보기”를 클릭하면 4. 1 화면으로 이동하여 코너를 다시 선택할 수 있습니다.
- 다른 코너에서 선택한 메뉴는 그대로 남아있습니다.